



Dětské odstrkovadlo

návod k použití



Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku.
Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Varování:

Pouze pro děti starší 3 let

Maximální váha dítěte: 30 kg

Před každou jízdou zkонтrolujte a utáhněte všechny šrouby.

Před každou jízdou se ujistěte, že všechny součásti správně fungují.

Je-li některá ze součástek poškozená nebo nefunkční, měla by být před použitím vyměněna.

Důležité varování:

Montáž kola musí být přítomna dospělá osoba. Před jízdou se ujistěte, že kolo je plně funkční.

Před použitím si přečtěte tento návod.

Bezpečnostní opatření

Toto kolo není doporučeno pro osoby, které jsou mladší tří let a jejichž váha přesahuje 30 kg. Prosím, přečtěte si tento seznam bezpečnostních opatření a říďte se jím. Zanedbání těchto opatření může vést ke zranění dítěte nebo k poruše kola. Poučte Vaše dítě o správném zacházení s kolem a dbejte, aby dodržovalo opatření uvedená níže.

Varování: Nepoužívejte toto kolo na silnici!

- A. Vybaťte uživatele helmou.
- B. Nejezděte v blízkosti dopravních prostředků.
- C. Prověřujte brzdění v bezpečném prostředí.
- D. Nejezděte v blízkosti schodů, nakloněných ploch, kopců, silnic, úzkých průchodů a bazénů nebo jiných vodních ploch.
- E. Nejezděte na kole v mokrém počasí. Mokrý povrch může způsobit potíže při brzdění.
- F. Nejezděte v noci.
- G. Nejezděte v blízkosti chodců.
- H. Vyhnete se rizikům, která mohou omezit schopnost ovládat kolo. Výmoly, vyjeté kolej, nerovnosti, štěrk, obrubník apod. mohou mít vliv na jízdu a mohou vyústit ve ztrátu kontroly nad kolem.
- I. Nesjíždějte z cesty a nejezděte po hrbolatém chodníku.
- J. Držte se řídítka oběma rukama.

Varování: Brzděte pozvolna, vyhněte náhlému prudkému brzdění!



Instrukce pro sestavení

Vyndejte kolo z krabice a zkontrolujte, jestli nějaká součástka není poškozená. Nastavte potřebnou výšku sedla, seříďte a zajistěte dotažením šroubu řídítka. Překontrolujte funkci brzdy a dotažení všech šroubů na odstrkovadlo



Ochrana životního prostředí



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdějte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdějte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se říďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamací nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozemnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevtahuje

- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

CZ 2

MONTÁŽ ODSTRKOVADLA

- 1) Vybalte jednotlivé díly (viz obr. 1) a připravte je k montáži.
- 2) Vidlici sestavte s rámem dle (obr. 2)
- 3) Na konec vidlice nasadte objímku (viz. obr. 3)
- 4) Nasadte řídítka a plastový kryt objímky (viz. obr. 4). Objímku před nasazením plastového krytu dobře dotáhněte
- 5) Přišroubujte pomocí přiloženého šroubu přední blatník (viz. obr. 5) a šroubem pro uchycení brzdy připevněte zadní blatník (viz. obr. 6)
- 6) Do vidlic upevněte přední a zadní kolo.
- 7) Po montáži zadního kola seříďte brzdu (zasunutí lanka do páky brzdy viz. obr. 7)
- 8) Na řídítka nasadte ochranný molitanový kryt.
- 9) Nasadte sedlo a dotáhněte objímku sedlové tyče, objímku překryjte plastovým krytem.
- 10) Na konec zkontrolujte dotažení všech šroubů a matek !!!

obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4



obr. 5



obr. 6



obr. 7



CZ 3